

- baterie natryskowe ściennie z natryskiem przesuwным
- na podejściu pod baterie stojące stosować kątowe zawory odcinające
- w pomieszczeniu wc niepełnosprawnych stosować przyrządy przeznaczone do użytku dla niepełnosprawnych w tym baterie termostaticzne.

7. Uwagi

- instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur polipropylenowych wykonać zgodnie z instrukcją montażu rur BANNINGER
- montaż, próby i odbiory instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z aktualnie obowiązującymi normami.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Kępczyński

mgr inż. Józef Kępczyński

Upr. Bud. St. 204/72
§8.1.1.1 2.